ROYAL FENCE

De kroon op jouw erf

Installatie automatische poortopeners

Ter hoogte van één paal waar een poortopener wordt geïnstalleerd, dient een geaarde 220V voeding aanwezig te zijn. LET OP: In geval van een dubbele poort met looppoort ernaast, gelieve deze niet bij de middelste paal aan te leggen maar bij de **buitenste paal van de dubbele poort**! Op deze paal wordt namelijk ook de besturingskast gemonteerd.

Daarnaast dient er tussen de palen een **mantelbuis** van minimaal Ø 40 mm te liggen (van de paal waar de 220V voeding komt naar de andere paal waar de tweede poortopener wordt geïnstalleerd). Tegen meerprijs kunnen wij dit verzorgen echter uitsluitend wanneer de ondergrond uit grond, gras, grind/puin of uitneembare bestrating bestaat. Dit dient ten allen tijde vooraf besproken te zijn.

De vermelde prijs van de installatie geldt uitsluitend in combinatie met het bezorgen en plaatsen van de poorten.